














 <p><b>Keuze A.</b></p>	 <p><b>A1.</b> Plaats de PITT Cooking module in de kast.</p>	 <p><b>A2.</b> Installeer de PITT Cooking module volgens de PITT Cooking Installatie- en verwerkingsvoorschriften.</p>	 <p><b>A3.</b> Installeer de PITT Cooking ondersteuningsset volgens de PITT Cooking voorschriften.</p>
 <p><b>Keuze B.</b></p>	 <p><b>B1.</b> Verwijder de middelste corpus van de kast en plaats de PITT Cooking module in de kast.</p>	 <p><b>B2.</b> Installeer de PITT Cooking module volgens de PITT Cooking Installatie- en verwerkingsvoorschriften en schuif vervolgens de middelste corpus terug in de kast met behulp van de freesbaan.</p>	 <p><b>B3.</b> Installeer de twee PITT Cooking ondersteuningsbalken volgens de PITT Cooking voorschriften.</p>
 <p><b>Keuze C.</b></p>	 <p><b>C1.1.</b> Plaats de twee PITT Cooking modules in de twee kasten.</p>	 <p><b>C1.2.</b> Installeer de twee PITT Cooking modules volgens de PITT Cooking Installatie- en verwerkingsvoorschriften.</p>	 <p><b>C2.3.</b> Installeer de twee PITT Cooking ondersteuningsbalken volgens de PITT Cooking voorschriften.</p>
 <p><b>C2.1.</b> Plaats de PITT Coking module in de kast en manoeuvreer deze door de uitsparing onder het werkblad. <b>LET OP!</b> De uitsparing dient minimaal 150mm (TS) hoog te zijn. (Gemeten vanaf de onderzijde van het werkblad)</p>	 <p><b>C2.2.</b> Installeer de module volgens de PITT Cooking Installatie- en verwerkingsvoorschriften en plaats het tussenschot.</p>	 <p><b>C2.3.</b> Installeer de PITT Cooking ondersteuningsset volgens de PITT Cooking voorschriften.</p>	 <p><b>C2.3.</b> Installeer de PITT Cooking ondersteuningsset volgens de PITT Cooking voorschriften.</p>